

【各部の名称と機能】

① トップマイク

② 電源ボタン

③ チャンネル変更ボタン

④ アンテナ

⑤ LED インジケータ



⑥ P1プログラムボタン
(機能割当時使用)

⑦ PTTボタン

⑧ ボリュームボタン

⑨ P2プログラムボタン
(機能割当時使用)



⑩ 有機ELディスプレイ

⑪ タッチユーザインターフェイス

⑫ スピーカ

表1 LED表示

表示	状態	充電時の状態
	使用中	満充電
	サービス圏内	充電量90%
	サービス圏外	急速充電中
	端末認証接続中	充電不可
	送信停止中	
	個別通信	充電待機中
	電源オフ	

表2 バッテリー残量表示

表示	状態
	高(80%~100%)
	中(60%~80%)
	少(25%~60%)
	極少(5%~25%)
	ほとんど空(~5%)

⑬ オーディオコネクタ

⑭ 充電コネクタ



【電源の入/切】

- 「②電源ボタン」を長押しします。
- 電源が入り（切れ）ます。

【通信チャンネルの表示/選択】

- 「②電源ボタン」を一回押しすると、現在選択されているチャンネルが表示されます。
- 「③チャンネル変更ボタン」にて、通信を行いたいチャンネルへ合わせます。

【送信】

- 「⑦PTTボタン」を押して、送信します。
送信が終わりましたら、「⑦PTTボタン」を離します。
マイクは上部①にあります。

【受信】

- 受信中は、送信した相手の端末IDまたはチャンネル名が表示され、相手の音声聞こえます。
- 相手の送信が終わると、ピッと鳴ります。応答したい場合は「⑦PTTボタン」を押して送信します。
- 送受信後、一定時間が過ぎると、選択したチャンネルでの待受け状態に戻ります。

【スピーカ・イヤホン音量設定】

- 「⑧ボリュームボタン」の「+」「-」を押下します。
 - 画面に、設定されている音量レベルが表示されます。
- ※イヤホン使用時は、事前に十分に音量を下げてからイヤホンを耳に装着して音量を調整してください。

【ご使用前に】

- ④アンテナを紛失する事例が発生しております。
ご使用前にアンテナが締められていることを確認ください。