新空港デジタルＭＣＡ 携帯形端末(ST7000) 簡易取扱説明書

日本空港無線サービス株式会社
NAR NIPPON AIRPORT RADIO SERVICE CO.,LTD
TEL:0476-32-8883

【各部の名称と機能】

表１　LED表示

表示	状態	充電時の状態
	使用中	満充電
	サービス圏内	充電量90%
	サービス圏外	急速充電中
	端末認証接続中	充電不可
	送信停止中	
	個別通信	充電待機中
	電源オフ	

表２　バッテリー残量表示

表示	状態
	高(80%～100%)
	中(60%～80%)
	少(25%～60%)
	極少(5%～25%)
	ほとんど空(～5%)

【電源の入/切】
(1)「②電源ボタン」を長押します。
(2)電源が入り（切れ）ます。

【通信チャネルの表示/選択】
(1)「②電源ボタン」を一回押しますと、
現在選択されているチャネルが表示されます。
(2)「③チャネル変更ボタン」にて、通信を行いたいチャネルへ合わせます。

【送信】
(1)「⑦PTTボタン」を押して、送信します。
送信が終わりましたら、「⑦PTTボタン」を離します。
マイクは上部①にあります。

【受信】
(1)受信中は、送信した相手の端末ＩＤまたはチャネル名が表示され、相手の音声が聞こえます。
(2)相手の送信が終わると、ピッと鳴ります。応答したい場合は「⑦ＰＴＴボタン」を押して送信します。
(3)送受信後、一定時間が過ぎると、選択したチャネルでの待受け状態に戻ります。

【スピーカ・イヤホン音量設定】
(1)「⑧ボリュームボタン」の「＋」「－」を押下します。
(2)画面に,設定されている音量レベルが表示されます。
※イヤホン使用時は、事前に十分に音量を下げてからイヤホンを耳に装着して音量を調整してください。

【ご使用前に】
④アンテナを紛失する事例が発生しております。
ご使用前にアンテナが締められていることを確認ください。

Nippon Airport radio Service Co.Ltd. Proprietary & Confidential
Copyright Nippon Airport radio Service Co.Ltd. All rights reserved.