

お知らせ

2022年6月1日
日本空港無線サービス株式会社

TETRAとWEB会議システムとの接続につきまして

昨今各方面でリモートワークが常態化し、航空業界においても、手軽に多地点間を接続できる Teams[※]等のWEB会議サービスを使う場面が増えています。一方、空港における日々の業務では TETRA 等の空港無線サービスが用いられており、業務状況のモニタや災害時の情報共有などを目的に、無線通話音声のWEB会議への取り込みを行いたいとお問い合わせを頂戴しています。つきましては、その方法について動作確認を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. スマートフォン接続オプションサービスをご利用の場合

- ① WEB会議用PCにBluetooth Audio Receiverをインストール
- ② WAVEアプリがインストールされたスマートフォンとBluetoothで接続
- ③ Bluetooth Audio Receiverを起動し上記スマートフォンを選択
- ④ スマートフォンでWAVEアプリケーションを起動
- ⑤ 所定の通話グループにチャンネルを設定

備考：TETRA 端末間の通話音声はインターネット・携帯電話網を経由してWEB会議に取り込まれます。WEB会議上の音声のTETRA 端末からの無線送信はできません。

2. 電話会議用マイク・スピーカー装置をご利用の場合（NTT テクノクロス株式会社 R-Talk 950 を使用）

- ① R-Talk 950 とWEB会議用PCをUSBケーブルで接続し、WEB会議ソフトの設定でマイク・スピーカーをR-Talk950に設定
- ② R-Talk 950 のBluetooth ボタンを1秒以上長押し
- ③ TETRA 端末 ST-7000 のBT 設定画面からBluetoothと検出可能を「入」に設定し、デバイスの追加でR-Talk 950 を選択
- ④ ST-7000 の設定>アクセサリセットアップでBTヘッドセットをBT Generic を選択

備考：TETRA 端末間の通話音声は直接WEB会議に取り込まれます。またST-7000のPTTボタン押下によりWEB会議上の音声の設定された通話グループの各TETRA 端末に無線で送信されます。

なお、詳細なご説明、画面イメージを含む設定マニュアルやR-Talk950 ご購入などのご要望がございましたら弊社HP上の問い合わせフォーム等でご連絡ください。

以上

※Microsoft TeamsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※「R-Talk」は、NTTテクノクロス株式会社の登録商標です。

R-Talk 950

Web会議/電話会議
両対応モデル

